

片開き

P20型



オーク
設定色：④⑥⑨⑩⑪⑫⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P21型



チェリーウッド
設定色：④⑥⑨⑩⑪⑫⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

M28型



ミディアムチェリー
設定色：①②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

M17型



チーク
設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P16型



アンティークオーク
設定色：④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

S12型



マットブラック
設定色：⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

S13型



ポリッシュシルバー
設定色：⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

S14型



マットブラック
設定色：⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

M31型



ラスティックオーク
設定色：⑥⑩⑪⑫⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P11型



クリエモカ
設定色：④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P12型



アイリッシュパイン
設定色：④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P13型



ゼンオーク
設定色：④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

P15型



アイリッシュパイン
設定色：④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

D34型



チーク
設定色：㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟

◆◆カラーバリエーション◆◆



◆◆ハンドル◆◆

S1A型
S型ハンドル



F1A型
バーハンドル



A1A型
バーハンドル



D3A型
バーハンドル



◆◆オプション◆◆

CAZAS (カザスプラス)
ケータイやカードをかざすだけ

CAZAS+ [電池式]
カザスプラス
普段お使いのサイフケータイ対応機種やカードをかざして活用可能。
ボタンを押して、「かざす」だけで施錠できます。

おサイフケータイ
標準カード ブラック

タッチボタンを押す | カードやケータイをかざすだけで施錠

タッチキー
ボタンを押すだけ

タッチキー [電池式]
リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠 | 室内外から操作OK

システムキー
ドアに近づくだけ

システムキー [AC100V式]
ドアに近づくだけでラクラク解錠できます。タッチ/ノータッチの切替も可能です。

ドアに近づくだけで解錠 (ノータッチモードの場合) | 室内外から操作OK
タッチボタンを押すだけで解錠 (タッチモードの場合)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202104000770

株式会社 LIXIL

2021～